

型枠を組み立てます



内枠をFDのクレーンで
2層目から3層目にスライドさせます

内枠をフォームタイで
締め付け固定します

